

# Brukermanual

## TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

### **Informasjon vedrørende brukermanualen**

Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres som en viktig informasjonskilde og håndbok.

Forståelse av sikkerhetsinformasjonen og bruksinformasjonen i denne manualen vil sørge for sikker og korrekt bruk av apparatet.

I tillegg til informasjonen i denne manualen, skal man rette seg etter de gjeldende bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet (HMS reglene).

Brukermanualen utgjør en del av produktet og skal alltid oppbevares i nærheten av varmpressen, lett tilgjengelige for enhver som skal utføre installasjon, bruk, vedlikehold eller rengjøring.

### **Ansvar og garantier**

Alle informasjonen og instruksjoner i denne manualen tar hensyn standard sikkerhetsforskrifter, dagens nivå av teknisk ingeniør samt kompetanse og erfaring vi har utviklet seg gjennom årene.

NB! Les brukermanualen nøye før apparatet tas i bruk. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader eller funksjonsfeil som skyldes at brukermanualen ikke

følges. Brukermanualen skal oppbevares i nærheten av apparatet, lett tilgjengelig for enhver som ønsker å arbeide med den eller bruke den. Vi forbeholder oss retten til fritt å kunne foreta tekniske endringer og forbedringer, uten foregående varsel.

### **Samsvarserklæring**

Dette apparatet samsvarer med gjeldende bestemmelser og direktiver i EU. Vi erklærer dette i EC samsvarserklæringen.

### **Generell informasjon**

Apparatet er konstruert i samsvar med gjeldende teknologiske standarder. Allikevel kan apparatet utgjøre en fare dersom det håndteres feil eller skjodesløst. Når man kjenner til innholdet i brukermanualen og samtidig unngår feil og således bruker apparatet på en sikker og feilfri måte, er dette den beste måten å beskytte seg mot skader. For å forhindre skader og for å sørge for optimal effektivitet, må man ikke foreta noen former for endringer som ikke er godkjent av produsenten, på apparatet. Apparatet må bare brukes når det er i teknisk feilfri stand.



Dette apparatet er ikke ment til bruk av barn, eller personer med utilstrekkelig erfaring og/eller utilstrekkelige kunnskaper med mindre de er under ledelse av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller har mottatt instruksjoner vedrørende korrekt bruk av apparatet.

Alle personer som bruker apparatet må handle i samsvar med brukermanualen og sikkerhetsrådene.

Apparatet skal bare brukes innendørs.

Dette apparatet er kun konstruert og produsert for kommersiell bruk og skal kun benyttes av kvalifisert personell. Sikker drift kan bare garanteres når apparatet brukes på korrekt måte.

Alle tekniske inngrep samt montering og vedlikehold skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Operatøren er ansvarlig for alle skader som skyldes feil bruk.

### **Installasjon og bruk**

#### Sikkerhetsinstruksjoner



Apparatet må tilkobles til en korrekt installert stikkontakt med beskyttelseskontakt. Hold aldri i kabelen når støpselet skal trekkes ut av kontakten. Kabelen må ikke berøre noen varme flater. Kontroller at kabelen ikke berører noen varmekilder eller skarpe kanter. Ikke la kabelen henge over bordkanten.



Under drift blir enkelte elementer på maskinen meget varme. For å unngå forbrenning, ikke berør elementene. Ikke bruk apparatet dersom det ikke fungerer tilfredsstillende, er skadet eller falt ned. Ikke bruk reservedeler eller utstyr som ikke er anbefalt av produsenten. Disse kan være farlige for brukeren eller føre til skader på person eller eiendom, og i tillegg ugyldiggjøre garantien. Ikke legg kabelen over gulvtepper eller isolerende materialer. Ikke dekk til kabelen. Hold kabelen borte fra varmeelementet og ikke senk den ned i vann. Ikke flytt apparatet ved å trekke i kabelen – bruk alltid håndtakene. Før flytting av apparatet, trekk alltid ut støpselet fra stikkontakten. Ikke kveil opp kabelen rundt apparatet og ikke bøyy den. Beskytt apparatet mot regn og fuktighet. Ikke flytt eller vipp på apparatet når det er i bruk.



Apparatet kan forårsake skader dersom det ikke er korrekt installert.

Før installasjon må man kontrollere at den lokale strømtilførselen stemmer overens med hva apparatet er koblet for. Se typeskiltet.

Tilkoble apparatet bare dersom strømdataene (spenning, frekvens, etc.) stemmer overens.

Følg sikkerhetsrådene i denne manualen.

### **Bruk av varmepressen**

- Tilkoble apparatet til en egnet, enkel stikkontakt.
- Før apparatet tas i bruk for første gang, la apparatet stå åpent i ca. en time med temperaturen innstilt på 180°C – 200°C. Det kan forekomme røyk og lukt ettersom det kan finnes rester av industrielle smøremidler. Røyken er ikke farlig og vil ikke oppstå under fremtidig bruk av apparatet.

- 1) Før man bytter element: påse at elementet ikke er varmt. Dra ut støpselet fra kontakten.
- 2) Ikke la maskinen stå på i lengre tid uten når den ikke er i bruk. Dette vil forkorte levetiden på elementet.
- 3) Ikke juster trykket på elementet etter elementet er lukket/ i bruk.
- 4) Påse at trykket ikke er for høyt når elementet lukkes. Dette kan ødelegge maskinen.
- 5) Temperaturen er vist i Celsius. Men om den er starter i Fahrenheit må følgende utføres: Slå maskinen av. Trykk på "Mode" knappen samtidig som maskinen slås på. Deretter kan det veksles mellom Fahrenheit og Celsius. Maskinen beholder innstillingen også etter den slås av.
- 6) Klipp det ønskede motivet ut av sublimeringspapiret som er trykt. (L<20cm H<9cm)
- 7) Kle kopp/flasken med motivet etter ønsket plassering. Papiret festes med varmebestandig tape. NB! Ikke berør koppen – bruk platen koppen leveres i eller bruk hansker. Fett og smus vil svekke det endelige resultatet.
- 8) Plasser kopp/flasken sentrert i pressen horisontalt med håndtak opp.
- 9) Juster trykket på håndtaket til fast men ikke for hardt trykk.
- 10) Vi anbefaler at utgangstemperaturen og topptemperaturen er like.  
Utgangstemperatur: Trykk 'Mode' knappen, bruk "+" eller "-" for å øke eller senke temperaturen. Pass på at temperaturen er satt til 190°C.  
Topptemperatur: Trykk 'Mode' knappen en gang til, bruk "+" eller "-" for å øke eller senke temperaturen. Påse at også denne temperaturen er satt til 190°C.
- 11) Tid: Trykk 'Mode' knappen for tredje gang, bruk "+" eller "-" for å øke eller senke tiden. Juster tiden til 140 sekunder (dette vil variere avhengig av kopp, se liste nederst).
- 12) Innstillingene er utført. Trykk "Mode" en fjerde og siste gang for å bekrefte innstillingene. Trykk på "PLAY" knappen og pressen vil nå varme seg opp.

### 13) Anbefalte tider:

Durham kopp	190c – 140 Sekunder
Latte 12oz kopp	190c – 160 Sekunder
Latte 17oz kopp	190c – 180 Sekunder
Windsor kopp	190c – 100 Sekunder
Birminghamkopp	190c – 100 Sekunder

Anvisning for emaljerte, metall kopper/flasker samt andre kopper/substrater vil variere. Ta kontakt med forhandler for veiledning.

### Rengjøring og vedlikehold

#### Sikkerhetsråd

Før arbeider i forbindelse med rengjøring eller vedlikehold igangsettes, må først støpselet trekkes ut av stikkontakten. Vent til apparatet er tilstrekkelig avkjølt. Ikke bruk vaskemidler som inneholder syrer og sørg for at vann holdes borte fra apparatet. For å beskytte mot elektrisk støt, må apparatet, kablen eller støpselet ALDRI senkes ned i vann eller andre væsker.



#### FORSIKTIG!

Apparatet må aldri utsettes for direkte spyling med vannstråle. Derfor må det aldri brukes noen form for vann under trykk i forbindelse med rengjøring av apparatet.

#### Rengjøring

Frakoble apparatet fra strømtilførselen før rengjøring (trekk ut støpselet) og vent til varmpressen er avkjølt. Rengjør apparatet med en tørr, eller litt fuktet klut. Sørg for at ingen olje, fuktighet eller fett kommer inn i apparatet.

Rengjør apparatet med en myk klut som er fuktet med mildt såpevann.

#### Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold

Kontroller apparatkablen for eventuelle skader regelmessig. Ikke bruk apparatet dersom kablen er skadet. En skadet kabel må skiftes omgående.

Dersom det er oppstått skade eller funksjonsfeil, vennligst ta kontakt med forhandleren eller vårt kundesenter.

Bare en kvalifisert tekniker som bruker originale reservedeler og tilbehør skal utføre reparasjoner og vedlikehold av apparatet.

### **Avhending av gamle apparater**

Når apparatet er utslitt må apparatet avhendes i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser. Vi anbefaler å ta kontakt med et firma som er spesialister i avfallshåndtering eller ta kontakt med den lokale avfallsentreprenøren i kommunen. ADVARSEL! For å forhindre misbruk og farer involvert med dette, skal man fjerne kabelen fra apparatet før det avhendes.

NB! For avhending av apparatet må man følge gjeldende nasjonale lover og bestemmelser.

### **Importør og forhandler i Norden:**

Vizuell AS – TheMagicTouch

Åsa vn 89

Sundvollen Næringspark

3531 Krokkeiva

NORWAY

[www.themagictouch.no](http://www.themagictouch.no)

VIZUELL  
AS

Vizuell<sub>AS</sub>